

## Varnostna opozorila / Safety Warnings / Upozorenja !

Model: JG025 (1518) in JG234 (1519)

**SLO OPOZORILO!** Pred uporabo natančno preberite navodila in jih shranite za morebitno kasnejšo uporabo. Napravo uporabljajte samo za predviden namen – merjenje časa pri športnih in rekreativnih dejavnostih. Ne poskušajte naprave odpirati ali popravljati sami, razen za menjavo baterije. Ne izpostavljajte naprave ekstremnim temperaturam, vlagi ali neposredni sončni svetlobi. Ne uporabljajte naprave, če je vidno poškodovana (počitje ohišja, zlomljen zaslon). Naprava ni vodoodporna, razen če je to izrecno označeno. Preprečite stik z vodo ali drugimi tekočinami. V primeru nepravilnega delovanja napravo takoj prenehajte uporabljati in se obrnite na prodajalca ali pooblaščen servis. Naprava vsebuje gumbno litij-mangansko baterijo (CR2032), ki ni polnilna. Ne poskušajte baterije polniti ali segrevati, saj lahko povzroči eksplozijo ali iztekanje elektrolita. Zamenjajte baterijo pravilno, po navodilih, s čistimi suhimi rokami. Uporabljajte le baterije priporočene vrste (3V CR2032) – napačna vrsta lahko poškoduje napravo. Izrabljene baterije odložite v za to namenjene zbiralnike – ne mečite jih v gospodinjske odpadke! Hranite baterijo izven dosega otrok. Gumbne baterije lahko ob zaužitju povzročijo resne poškodbe ali smrt. Naprava vsebuje majhne dele – ni primerna za otroke, mlajše od 3 let. Če napravo uporabljajo starejši ali osebe z omejeno motoriko, priporočamo pomoč ali nadzor pri menjavi baterije. Številke na zaslonu so optimizirane za čitljivost – uporaba v slabih svetlobnih pogojih morda ne bo ustrezna brez dodatne osvetlitve.

**EN WARNING!** Please read these instructions carefully before use and keep them for future reference. Use the device only for its intended purpose – time measurement in sports and recreational activities. Do not attempt to open or repair the device yourself, except for battery replacement. Do not expose the device to extreme temperatures, moisture, or direct sunlight. Do not use the device if it appears visibly damaged (e.g., cracked casing, broken screen). The device is not waterproof unless explicitly stated otherwise. Avoid contact with water or other liquids. If the device malfunctions, discontinue use immediately and contact the retailer or an authorized service center.

The device contains a lithium-manganese button cell battery (CR2032), which is non-rechargeable. Do not attempt to charge or heat the battery, as this may cause an explosion or electrolyte leakage. Replace the battery correctly, following the instructions, and with clean, dry hands. Use only the recommended battery type (3V CR2032) – using an incorrect type may damage the device. Dispose of used batteries in designated collection containers – do not discard them with household waste! Keep batteries out of reach of children. Button cell batteries can cause serious injury or death if swallowed.

The device contains small parts – it is not suitable for children under 3 years of age. If the device is used by elderly individuals or persons with limited motor skills, assistance or supervision is recommended during battery replacement. The digits on the display are optimized for readability – use in low-light conditions may require additional illumination.

**HR UPOZORENJE!** Prije uporabe pažljivo pročitajte ove upute i sačuvajte ih za buduću upotrebu. Uređaj koristite isključivo za njegovu namjenu – mjerenje vremena u sportskim i rekreativnim aktivnostima. Ne pokušavajte sami otvarati ili popravljati uređaj, osim kod zamjene baterije. Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama, vlazi ili izravnoj sunčevoj svjetlosti. Ne koristite uređaj ako je vidljivo oštećen (npr. napuknuto kućište, razbijen zaslon). Uređaj nije vodootporan, osim ako to nije izričito naznačeno. Izbjegavajte kontakt s vodom ili drugim tekućinama. U slučaju nepravilnog rada odmah prestanite s uporabom i obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisu. Uređaj sadrži **gumastu litij-mangansku bateriju**

**(CR2032)** koja nije punjiva. Ne pokušavajte puniti ili zagrijavati bateriju jer to može dovesti do eksplozije ili istjecanja elektrolita. Bateriju zamijenite ispravno, prema uputama, čistim i suhim rukama. Koristite isključivo preporučeni tip baterije (3V CR2032) – nepravilna baterija može oštetiti uređaj. Istrošene baterije odložite u za to predviđene spremnike – **ne bacajte ih u kućni otpad!** Baterije čuvajte izvan dohvata djece. Gombaste baterije mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt ako se progutaju.

Uređaj sadrži sitne dijelove – nije prikladan za djecu mlađu od 3 godine. Ako uređaj koriste starije osobe ili osobe s ograničenom pokretljivošću, preporučuje se pomoć ili nadzor prilikom zamjene baterije. Zaslonske brojke su optimizirane za čitljivost – u uvjetima slabog osvetljenja može biti potrebna dodatna rasvjeta.

**SRB / ME: UPOZORENJE!** Pažljivo pročitajte ova uputstva pre upotrebe i sačuvajte ih za buduću referencu. Uređaj koristite isključivo u skladu sa njegovom namenom – za merenje vremena u sportskim i rekreativnim aktivnostima. Ne pokušavajte sami da otvarate ili popravljate uređaj, osim prilikom zamene baterije. Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama, vlazi ili direktnoj sunčevoj svetlosti. Ne koristite uređaj ako je vidljivo oštećen (npr. napuklo kućište, polomljen ekran). Uređaj nije vodootporan, osim ako to nije izričito naznačeno. Izbegavajte kontakt sa vodom ili drugim tečnostima. U slučaju nepravilnog rada odmah prekinite upotrebu i obratite se prodavcu ili ovlašćenom servisu.

Uređaj sadrži **litijum-mangan dugmastu bateriju (CR2032)** koja nije punjiva. Ne pokušavajte da puniti ili zagrevate bateriju jer to može dovesti do eksplozije ili curenja elektrolita. Bateriju zamenite ispravno, prema uputstvima i čistim, suvim rukama. Koristite isključivo preporučeni tip baterije (3V CR2032) – nepravilna baterija može oštetiti uređaj. Istrošene baterije odložite u za to predviđene kontejnere – **ne bacajte ih u kućni otpad!** Čuvajte baterije van domašaja dece. Dugmaste baterije mogu izazvati ozbiljne povrede ili smrt ako se progutaju.

Uređaj sadrži sitne delove – nije pogodan za decu mlađu od 3 godine. Ako uređaj koriste starije osobe ili osobe sa smanjenom motoričkom sposobnošću, preporučuje se pomoć ili nadzor prilikom zamene baterije. Brojevi na ekranu su optimizovani za čitljivost – u uslovima slabog osvetljenja može biti potrebna dodatna rasveta.

**BIH: UPOZORENJE!** Pažljivo pročitajte ova uputstva prije upotrebe i sačuvajte ih za buduću referencu. Uređaj koristite isključivo u skladu s njegovom namjenom – za mjerenje vremena u sportskim i rekreativnim aktivnostima. Ne pokušavajte sami otvarati ili popravljati uređaj, osim prilikom zamjene baterije. Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama, vlazi ili direktnoj sunčevoj svjetlosti. Ne koristite uređaj ako je vidljivo oštećen (npr. napuknuto kućište, razbijen ekran). Uređaj nije vodootporan, osim ako to nije izričito naznačeno. Izbjegavajte kontakt s vodom ili drugim tečnostima. U slučaju neispravnog rada, odmah prekinite upotrebu i obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisu.

Uređaj sadrži **litij-mangan dugmastu bateriju (CR2032)** koja nije punjiva. Ne pokušavajte puniti ili zagrijavati bateriju jer to može dovesti do eksplozije ili curenja elektrolita. Bateriju zamijenite ispravno, prema uputama i čistim, suhim rukama. Koristite isključivo preporučeni tip baterije (3V CR2032) – pogrešan tip može oštetiti uređaj. Iskorištene baterije odložite u za to predviđene kontejnere – **ne bacajte ih u kućni otpad!** Držite baterije izvan dohvata djece. Dugmaste baterije mogu izazvati ozbiljne povrede ili smrt ako se progutaju.

Uređaj sadrži sitne dijelove – nije prikladan za djecu mlađu od 3 godine. Ako uređaj koriste starije osobe ili osobe s ograničenim motoričkim sposobnostima, preporučuje se pomoć ili nadzor prilikom zamjene baterije. Brojevi na ekranu su optimizirani za čitljivost – u uslovima slabog osvetljenja može biti potrebna dodatna rasvjeta.