



TERINDA d.o.o.

© Terinda d.o.o., all rights reserved.

terinda.com /terinda @terinda



BIDON BOTTLE 750ml

Art Nr: 1531-00

(SLO)

NAVODILA ZA UPORABO –
BIDON ZA VODO

(GB)

INSTRUCTIONS FOR USE –
BIDON BOTTLE FOR WATER

(HR)

UPUTE ZA UPOTREBU –
BOCA ZA VODO

(BIH)

(SRB)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU –
BOCA ZA VODO

(ME)

(MK)

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА –
ШИШЕ ЗА ВОДА

(DE)

GEBRAUCHSANWEISUNG –
WASSERFLASCHE

(SLO)

NAMEN UPORABE

- Izdelek je namenjen shranjevanju in pitju pitne vode.
- Ni primeren za alkoholne pijače, gazirane pijače, sokove ali kisle tekočine.
- Tekočin ne shranjujte dlje kot 12 ur.

OPOZORILA ⚠

- Ne uporabljajte v mikrovalovni pečici.
- Ne segrevajte na štedilniku, v pečici ali na drugih virih toplote.
- Ne vlivajte vrelih tekočin (> 70 °C).
- Izogibajte se padcem in močnim udarcem.
- Ne uporabljajte, če je izdelek poškodovan ali deformiran.
- Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dalj časa.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred prvo uporabo plastenko temeljito očistite.
- Po vsaki uporabi sperite z blagim detergentom in toplo vodo.
- Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali grobih gob.

SESTAVA MATERIALOV

Telo plastenke: PP

Pokrov: PP

(GB)

INTENDED USE

- The container is intended for storing and drinking potable water.
- Not suitable for alcoholic beverages, carbonated drinks, juices, or acidic liquids.
- Do not store liquids for more than 12 hours.

WARNINGS ⚠

- Do not use in a microwave oven.
- Do not heat on a stove, in an oven, or on other heat sources.
- Do not pour boiling liquids (> 70 °C).
- Avoid drops and strong impacts.
- Do not use if the product is damaged or deformed.
- Do not expose to direct sunlight for extended periods.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Clean the bottle thoroughly before first use.
- After each use, rinse with mild detergent and warm water.
- Do not use abrasive cleaners or rough sponges.

MATERIAL COMPOSITION

Bottle body: PP

Cap: PP

(HR)

(BIH)

NAMJENA UPORABE

- Boca je namijenjena za skladištenje i konzumiranje pitke vode.
- Nije pogodna za alkoholna pića, gazirana pića, sokove ili kisele tekućine.
- Ne skladištite tekućine duže od 12 sati.

UPOZORENJA ⚠

- Ne koristite u mikrovalnoj pećnici.
- Ne zagrijavajte na štednjaku, u pećnici ili na drugim izvorima topline.
- Ne ulijevajte vrele tekućine (> 70 °C).
- Izbjegavajte padove i jake udarce.
- Ne koristite ako je proizvod oštećen ili deformisan.
- Ne izlažite direktnoj sunčevoj svjetlosti duže vrijeme.

ČIŠČENJE I ODRŽAVANJE

- Prije prve upotrebe temeljito očistite bocu.
- Nakon svake upotrebe isperite blagim deterdžentom i toplom vodom.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili grube spužve.

SASTAV MATERIJALA

Tijelo boce: PP

Poklopac: PP

SRB

ME

NAMENA UPORABE

- Flaša je namenjena skladištenju i konzumiranju pijaće vode.
- Nije pogodna za alkoholna pića, gazirana pića, sokove ili kiseline.
- Ne skladištite tečnosti duže od 12 sati.

UPOZORENJA ⚠

- Ne koristite u mikrotalasnoj pećnici.
- Ne zagrevajte na šporetu, u rerni ili drugim izvorima toplote.
- Ne sipajte vrele tečnosti (> 70 °C).
- Izbegavajte padove i jake udarce.
- Ne koristite ako je proizvod oštećen ili deformisan.
- Ne izlažite direktnoj sunčevoj svetlosti duže vreme.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Pre prve upotrebe temeljno očistite flašu.
- Posle svake upotrebe isperite blagim deterdžentom i toplom vodom.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili grube sundere.

SASTAV MATERIJALA

Telo flaše: PP

Poklopac: PP

MK

НАМЕНА НА УПОТРЕБА

- Шишето е наменето за складирање и пиење на питка вода.
- Не е погодно за алкохолни пијалоци, газирани пијалоци, сокови или кисели течности.
- Не складирајте течности подолго од 12 часа.

ПРЕДУПРЕДУВАЊА ⚠

- Не користете во микробранова печка.
- Не загревајте на шпорет, во рерна или други извори на топлина.
- Не истурајте врели течности (> 70 °C).
- Избегнувајте паѓања и силни удари.
- Не користете ако производот е оштетен или деформиран.
- Не изложувајте на директна сончева светлина подолг период.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

- Пред првата употреба темелно исчистете го шишето.
- По секоја употреба исперете со благ детергент и топла вода.
- Не користете абразивни средства или груби сунѓери.

СОСТАВ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ

Тело на шишето: PP

Капаче: PP

DE

VERWENDUNGSZWECK

- Die Flasche ist zum Aufbewahren und Trinken von Trinkwasser bestimmt.
- Nicht geeignet für alkoholische Getränke, kohlenensäurehaltige Getränke, Säfte oder saure Flüssigkeiten.
- Flüssigkeiten nicht länger als 12 Stunden aufbewahren.

WARNHINWEISE ⚠

- Nicht in der Mikrowelle verwenden.
- Nicht auf dem Herd, im Ofen oder auf anderen Wärmequellen erhitzen.
- Keine kochenden Flüssigkeiten (> 70 °C) einfüllen.
- Stürze und starke Stöße vermeiden.
- Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt oder deformiert ist.
- Nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor der ersten Verwendung die Flasche gründlich reinigen.
- Nach jeder Verwendung mit mildem Reinigungsmittel und warmem Wasser spülen.
- Keine scheuernden Reinigungsmittel oder rauen Schwämme verwenden.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Flaschenkörper: PP

Deckel: PP

Več informacij:
More information:

**CONTACT INFORMATION**

Terinda d.o.o.

Ljubljanska cesta 14, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenia

Phone: +386 2 80 50 150

Email: info@terinda.si, Web: www.terinda.si